

Guía para conectar tus altavoces WiFi a la red (Solo la primera vez)

Solo necesitas un dispositivo con WiFi (móvil o tablet). No es posible configurar con cable de red.

PASO 1: Pon los altavoces en MODO CONFIGURACIÓN

1. **Pulsa el botón M (Mode)** hasta que el LED se vuelva **ROJO**. → Esto indica que estás en **modo WiFi**.

2. **Mantén pulsado el botón de WiFi durante 2 segundos**, hasta que el LED **empiece a parpadear**. **¡Importante!** Si lo mantienes pulsado más tiempo, harás un **reseteo de fábrica**.

IMPORTANTE TENER A MANO LA CONTRASEÑA DE LA RED WIFI DONDE VAYAS A CONECTAR LOS ALTAVOCES

PASO 2: Conecta tu móvil a la red del altavoz

1. **Desactiva los datos móviles** de tu teléfono. → Esto evita conflictos al conectarte a la red del altavoz.

2. Ve a los **ajustes de WiFi** de tu teléfono y conéctate a una red que se llama: ► **smart_audio_XXXX** (cada pareja de altavoces tendrá un nombre distinto).

Más adelante puedes cambiar el nombre por algo como “Salón” o “Cocina”.

1. El altavoz dirá un mensaje en inglés indicando que debes continuar desde la app **4STREAM**.

PASO 3: Configura desde la app 4STREAM

1. Abre la app **4STREAM** (descárgala si no la tienes).

2. Asegúrate de que el teléfono **sigue conectado** a la red smart_audio_XXXX. A veces el teléfono intenta cambiar a una red con internet automáticamente. Evítalo.

3. En la app ve al apartado: **DEVICE** y arriba a la derecha pulsa sobre el icono de +

4. Elige tu red WiFi **habitual (la de casa)** e introduce la **contraseña**.

5. Espera unos segundos. El altavoz se conectará a esa red y ya estará configurado.

PASO 4: Repite si tienes más altavoces

- Si tienes más parejas de altavoces, **repite los pasos anteriores** con cada una.

PASO 5: Vuelve a tener internet en tu móvil

1. Vuelve a conectar tu móvil a tu red WiFi habitual o **activa los datos móviles** de nuevo.

Desde la app 4STREAM ya puedes: Reproducir música local

Usar **Spotify, Tidal, Amazon Music**, radios online, etc.

CONSEJOS ÚTILES

- Usa nombres personalizados para cada altavoz desde la app (Ej: "Cocina", "Comedor").
- Siempre controla la música desde **la app 4STREAM** para evitar problemas de conexión.
- Si algún altavoz no responde, prueba a reiniciarlo (sin mantener demasiado tiempo el botón de WiFi).